

# 用户手册

## 无线红外飞鼠键盘遥控器

### 1、按键功能



1. 默认为键盘模式，打开时，指示灯会亮I
2. 共五个学习功能的按键：  
开关键，最下面一排的红色，绿色，黄色和蓝色的按键

### 2、超大触摸屏



触摸屏上有39个平面按键，在键盘模式下，按键时会有声音提示I

1. 按Caps键输入大写，再按一次回复默认小写
2. 按Fn再多次按带有绿色字符的按键输入绿色的字符，再按一次Fn键恢复默认（除绿色以外的字符）

### 3使用方法

1. USB 接收器：
  - 1.1 即插即用，支持Windows、Android、Linux 和Mac 系统。
2. 接收器配对方法：
  - 2.1 同时按住“OK”和“Return”键，红色和蓝色的指示灯快闪，说明正释放无线信号。
  - 2.2 将接收器插入主机USB 插孔，三秒之后，红色灯熄灭，说明键盘和USB 接收器已经配对成功
3. 调整触摸屏的灵敏度，以控制鼠标的移动速度。
  - 3.1 加速：  
按住“HOME”然后按住“Volume+”直到指示灯亮
  - 3.2 减速：  
按住“HOME”然后“Volume-”直到指示灯亮起
4. 调整飞鼠（但飞鼠有颤抖或游离的现象时）
  - 4.1 按住OK和菜单键，然后再将其放到平整的桌面上（指示灯闪烁）
  - 4.2 当指示灯熄灭时，飞鼠调整成功  
注意:此操作只在飞鼠模式下有效
5. 如何配对红外学习键？
  - 5.1 按“TV”键2-3秒，指示灯会闪烁
  - 5.2 将此遥控和你的电视遥控的红外发射端相对  
然后按一下你电视上要学习的按键（指示灯常亮）
  - 5.3 在键盘遥控器上点击相应的按键（指示灯会快闪几下）
  - 5.4 重复以上 5.2 & 5.3.的步骤学习其他几个按键
  - 5.5 按键学完以后,按“TV”键结束

注意：  
清除红外记录的方法  
按住OK+DEL 三秒以上，当指示灯常亮时，成功。

### 4、功耗

1. 正常功耗：  
2.4G模式下，小于15mA
2. 待机模式下  
键盘在20秒没有操作的情况下，会自动进入休眠状态。  
功耗小于25uA。  
(可以按任何按钮去解除休眠模式)。

### 5、其他按键介绍

1. 当处于触摸屏模式下，滑动时最右侧的上下箭头会亮起。
2. 点击切换按键，当处于键盘输入模式时ABC处指示灯会亮



### 6、规格：

USB 接收器	传输速率	1Mbps
	工作频率	2400.0MHz - 2483.5MHz
	输出功率	-18dBm - 0dBm
	特征	高兼容
键盘	传输速率	1Mbps
	工作频率	2400.0MHz - 2483.5MHz
	输出功率	-18dBm - 0dBm
	特征	飞鼠，游戏键盘，传统键盘布局，触摸屏
参数	Dimensions	155X58.6X13mm
	Weight	78.5g